

SmartAlarm



DETALLES DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Comunicación: GSM, SMS, GPRS, WiFi y RF.
Sirena: Policial 120db temporizable.
Iluminación: Reflectores LED 3x50W temporizable.
Destellador: Intermitente LED temporizable.
Display: Externo 4 dígitos x 7 segmentos.
Usuarios: 100 (Nombre + Domicilio + Teléfono).
Consumo Reposo: 220v 0,1A.
Consumo Máximo: 220v 0,8A.

Identificación de Producto

Nombre de Producto: SmartAlarm
Modelo: SAL-EEWRG-2RSD-6102

Nombre: Calle Belgrano Norte 123
Serie: 2016083001 | **Linea:** 2646547890
Geolocalización: -31.520802 | -68.5854532

Soporte Técnico PostVenta

Teléfono: 0810-9990999 / 4202915
Correo: soporte@vortec.com.ar

GUIA RAPIDA

Vortec SmartAlarm es un sistema de seguridad comunitario preventivo orientado a alejar merodeadores, oportunistas y delincuentes. Esta guía rápida está diseñada para operadores, mientras que las funciones avanzadas se explican en el manual del administrador.

Comunicación Multicanal

El sistema puede ser operado por múltiples canales de comunicación: mediante control remoto (RF), llamado telefónico (GSM), mensaje de texto (SMS) o desde panel web (WiFi) con un smartphone o notebook.

Respuesta Confirmación

El sistema confirma la aceptación de los comandos mediante un SMS de confirmación. En caso de no recibirlas contacte al administrador.

Asistencia Técnica

Para despejar dudas consulte a su administrador o service oficial del sistema telefónicamente, al 0810-9990999 de Lunes a Viernes de 09hs a 21hs.

OPERACIÓN VÍA CONTROL REMOTO

BOTON A (Alarma Sonora)

Enciende sirena, reflectores y destellador, envía avisos a vecinos, guardias y monitoreo *.

BOTON B (Alerta Silenciosa)

Enciende reflectores y destellador, envía avisos a vecinos, guardias y monitoreo *.

BOTON C (Ayuda Requerida)

Envía avisos a vecinos, guardias y monitoreo *.

BOTON D (Apagar)

Apaga sirena, reflectores y destellador *.

* Las acciones de cada comando podrían diferir si la configuración de fábrica es modificada. El sistema rechaza comandos provenientes de controles no registrados.



OPERACIÓN VÍA LLAMADO TELEFÓNICO

Llamado Configurable

Al recibir un llamado el sistema enciende sirena, reflectores y destellador, envía avisos a vecinos, guardias y monitoreo *.

* Las acciones del llamado podrían diferir si la configuración de fábrica es modificada. El llamado podrá realizarse desde un teléfono fijo o celular. El sistema rechaza llamados provenientes de números no registrados.

OPERACIÓN VÍA MENSAJE DE TEXTO

Al recibir un mensaje de texto el sistema ejecuta los procesos que se detallan a continuación:

Comandos Configurables

ALARMA: enciende sirena, reflectores y destellador, envía avisos a vecinos, guardias y monitoreo *.

ALERTA: enciende reflectores y destellador, envía avisos a vecinos, guardias y monitoreo *.

AYUDA: envía avisos a vecinos, guardias y monitoreo *.

APAGAR: apaga sirena, reflectores y destellador *.

* Las acciones de cada comando podrían diferir si la configuración de fábrica es modificada. El sistema rechaza mensajes de texto provenientes de números no registrados.

Comandos Para Monitoreo

POLICIA: solicita patrulla en domicilio *.

AMBULANCIA: solicita médico en domicilio *.

BOMBEROS: solicita bomberos en domicilio *.

* Estos comandos son válidos solamente si el servicio de monitoreo está configurado. Como servicio puede ser configurado el 911 o una empresa de monitoreo externa.

OPERACION VIA MENSAJE DE TEXTO

Comandos Fijos

SIRENA: enciende la sirena por 5 segundos *.

APAGAR SIRENA: apaga la sirena.

LUZ: enciende los reflectores por 5 minutos *.

APAGAR LUZ: apaga los reflectores.

LED: enciende el destellador por 1 hora *.

APAGAR LED: apaga el destellador.

AVISOS: activa los avisos sms para su celular.

APAGAR AVISOS: desactiva los avisos sms.

USUARIO: devuelve datos del remitente.

SISTEMA: devuelve datos del sistema de alarma.

TEST: Comprueba el estado de la comunicación.

REINICIAR: reinicia el sistema completo.

MANTENIMIENTO: un técnico especializado le llamara para tomar reclamos o despejar dudas.

COMANDOS: devuelve lista de comandos básicos.

* Los tiempos de autoapagado pudrían diferir si la configuración de fabrica es modificada. Por compatibilidad los mensajes enviados y recibidos por el sistema no incluirán caracteres latinos (á,é,í,ó,ú,ñ).

OPERACION MEDIANTE WIFI

A través de un panel de control web, mediante conexión WiFi, el administrador podrá configurar las funciones avanzadas del sistema. Los usuarios podrán solicitarle ajustes en:

Acciones habilitadas para cada botón del control remoto, para cada llamado telefónico y para cada mensaje de texto configurable. Tiempos de autoapagado de sirena, reflectores, destellador y zona WiFi. Contraseña del panel de control y zona WiFi. También puede exportar e importar la configuración de resguardo.